

TÉLÉPHONE NORSTAR

PROGRAMATION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EXTERNE SUR UN BOUTON

À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 2 LIGNES AFFICHEUR
(M-7310, M-7324, T-7316, T7316e)

APPUYER SUR : (ne pas décrocher)

AFFICHEUR DU TÉLÉPHONE :

FONCTION * 1

Taper touche

BOUTON LIBRE

Programme et OK

ENTRER LE NUMÉRO
EX : 8198644545

8198644545

EFF OK

OK (bouton afficheur droit, sous OK)

Touche Programmée

À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 1 LIGNE AFFICHEUR
(M-7208, M-7100, T-7208, T-7100)

FONCTION * 1

Taper touche

BOUTON LIBRE

Note : cette étape n'est pas nécessaire sur les modèles
M-7100 et T-7100 car il y a seulement
une touche programmable, "Taper touche"
n'apparaît pas.

Programmer et GARDE

ENTRER LE NUMÉRO
EX : 8198644545

8198644545

GARDE (bouton rouge)

Touche Programmée

TÉLÉPHONE NORSTAR

PROGRAMATION D'UN NUMÉRO DE POSTE INTERNE (INTERCOM) SUR UN BOUTON

À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 2 LIGNES AFFICHEUR
(M-7310, M-7324, T-7316, T-7316e)

APPUYER SUR : (ne pas décrocher)

AFFICHEUR DU TÉLÉPHONE :

FONCTION * 2

Taper touche

BOUTON LIBRE

Poste :

ENTRER LE NUMÉRO DE POSTE (INTERCOM)
EX : 221

Poste : 221

Touche Programmée

A PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 1 LIGNE AFFICHEUR
(M-7208, M-7100, T-7208, T-7100)

FONCTION * 2

Taper touche

BOUTON LIBRE

Note : cette étape n'est pas nécessaire sur les modèles
M-7100 et T-7100 car il y a seulement
une touche programmable, "Taper touche"
n'apparaît pas.

Poste :

ENTRER LE NUMÉRO DE POSTE (INTECOM)
EX : 221

Poste : 221

Touche Programmée

TÉLÉPHONE NORSTAR

PROGRAMATION D'UNE FONCTION SUR UN BOUTON À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 2 LIGNES AFFICHEUR (M-7310, M-7324, T-7316, T-7316e)

APPUYER SUR : (ne pas décrocher)

AFFICHEUR DU TÉLÉPHONE :

FONCTION * 3

Taper touche

BOUTON LIBRE

Fonction :

FONCTION ET CODE
EX : (pour MUSIQUE D'AMBIANCE)
FONCTION 86

Fonction : 86

Touche Programmée

À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 1 LIGNE AFFICHEUR (M-7208, M-7100, T-7208, T-7100)

FONCTION * 3

Taper touche

BOUTON LIBRE

Note : cette étape n'est pas nécessaire sur les modèles
M-7100 et T-7100 car il y a seulement
une touche programmable, "Taper touche"
n'apparaît pas

Fonction :

FONCTION ET CODE
EX : (pour MUSIQUE D'AMBIANCE)
FONCTION 86

Fonction : 86

Touche Programmée

TÉLÉPHONE NORSTAR

PROGRAMATION D'UN NUMÉRO DE COMPOSITION ABRÉGÉE INDIVIDUELLE

À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 2 LIGNES AFFICHEUR (M-7310, M-7324, T-7316, T-7316e)

APPUYER SUR : (ne pas décrocher)

AFFICHEUR DU TÉLÉPHONE :

FONCTION * 4

Code :

Entrer case mémoire (74 à 99 ou 256 à 279)
EX : 257

Code : 257

ENTRER LE NUMÉRO
EX : 8198644545

8198644545

EFF OK

OK (bouton afficheur droit, sous OK)

Programmé

À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 1 LIGNE AFFICHEUR (M-7208, M-7100, T-7208, T-7100)

FONCTION * 4

Code :

Entre case mémoire (74 à 99 ou 256 à 279)
EX : 256

Code : 256

ENTRER LE NUMÉRO
EX : 8198644545

8198644545

GARDE (bouton rouge)

Programmé