

Resynchronisation casque Plantronics CS-55



- Appuyez sur les boutons volume + et – ensemble qui se trouvent derrière la base et les maintenir enfoncés
- En même temps, appuyez sur le bouton volume (au bout de l'oreillette, comme si on fait MUTE) et le bouton décrocheur ensemble jusqu'à ce que la lumière sur l'oreillette scintille rapidement
- Relâchez tous les boutons et débranchez électriquement la base
- Installez l'oreillette sur la base pour chargement
- Attendez 1 minute et rebranchez électriquement la base
- Attendez environ 30 secondes et vous pouvez réutiliser l'oreillette

Communication Nelson Bilodeau C.A.F.I.T. Inc.
819-864-4545
info@nelsonbilodeau.com