



Réglage de la date et de l'heure

> Pour régler la date

Appuyer sur la touche INTERCOM
Appuyer sur la touche # (dièse)
Entrer le code 651
Entrer la date (6 chiffres) AAMMJJ (année, mois, jour)
Appuyer sur la touche # (dièse)
Raccrocher

> Pour régler l'heure

Appuyer sur la touche INTERCOM
Appuyer sur la touche # (dièse)
Entrer le code 652
Entrer l'heure (6 chiffres) HHMMSS (heure, minute, seconde)
Appuyer sur la touche # (dièse)
Raccrocher

Modifier le nom correspondant au téléphone

À partir du poste de réception (soit 121 ou 200 ou le poste qui est écrit MODE dans l'écran)

1. Appuyer sur la touche écran **MODE**
2. Appuyer sur la touche écran **ADMIN**, « Mot de passe » s'affiche
3. Entrer le mot de passe (valeur par défaut : 0000) et peser sur la touche GARDE, « Nom de Téléphone » s'affiche
4. Appuyer sur la touche GARDE
5. Entrer le numéro de poste auquel on veut modifier le nom
6. Entrer le nom que l'on veut sur le téléphone
7. Appuyer sur GARDE pour enregistrer le nom
8. Décrocher le combiné et le raccrocher pour sortir de programmation