

# Communication Nelson Bilodeau C.A.F.I.T.

Agent autorisé :

# TOSHIBA



Comm. Nelson Bilodeau C.A.F.I.T.  
864, rue de la Galanterie  
Sherbrooke, Qc  
J1R 0E8  
Tél : 819-864-4545  
Télé: 819-864-4484  
Courriel : [info@nelsonbilodeau.com](mailto:info@nelsonbilodeau.com)

## GUIDE D'UTILISATEUR

### MESSAGERIE VOCALE

#### ACCÈS À VOTRE BOITE VOCALE

##### **Pour accéder à votre boîte vocale de votre poste :**

- Composez 500 ou appuyez sur la touche «  » si elle clignote;
- Sur demande, composez votre code de sécurité (par défaut votre numéro de boîte vocale);
- Vous êtes maintenant dans le menu principal.

##### **Pour accéder à votre boîte vocale d'un autre poste :**

- Composez 500;
- Composez # suivi de \* et de votre numéro de boîte vocale;
- Composez votre code de sécurité (par défaut votre numéro de boîte vocale);
- Vous êtes maintenant dans le menu principal.

##### **Pour accéder à votre boîte vocale de l'extérieur :**

- Composez le numéro d'accès direct de votre établissement;
- Sur réponse de la messagerie vocale, composez \* et votre numéro de boîte vocale;
- Composez votre code de sécurité (par défaut votre numéro de boîte vocale);
- Vous êtes maintenant dans le menu principal.

#### POUR ÉCOUTER VOS MESSAGES

- Composez le 1 pour les nouveaux messages;  
Composez le 77 pour les messages sauvegardés après avoir fait le 1 ou après l'écoute des nouveaux messages

## **OPTIONS**

- Pour sauvegarder un message, composez le 2;
- Pour supprimer un message, composez le 3;
- Pour réacheminer un message, composez le 5 et composez le numéro de poste désiré;
- Pour obtenir l'heure et la date d'un message, composez le 7 + 4 pendant l'écoute du message en question;
- Pour augmenter le volume d'un message, composez le 8 pendant l'écoute (le 0 diminuera le volume).
- Pour réacheminer un message composez le 5 + le numéro de poste vers lequel vous voulez diriger le message;

## **ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ACCUEIL**

À partir du menu principal :

- Composez le 3 pour gérer votre boîte vocale;
- Composez le 1 pour modifier votre message d'accueil;
- Choisir un message personnel de 1 à 7 ou # pour le message du système;
- Composez le 1 pour réviser le message choisi (1 à 7);
- Composez le 2 pour l'enregistrement;
- Composez le # pour terminer l'enregistrement.

Après votre enregistrement, vous pouvez :

- Composez le 1 pour écouter l'enregistrement;
- Composez le 2 pour le réenregistrer;
- Composez le 3 pour ajouter à la fin;
- Composez le 4 pour annuler;
- Composez le 9 pour sauvegarder.

## **ENREGISTRER VOTRE NOM (pour le bottin)**

À partir du menu principal :

- Composez le 3 pour l'option gérer votre boîte vocale;
- Composez le 2 pour modifier vos options;
- Composez le 6 pour enregistrer votre nom;
- Appuyez sur # pour terminer.

Après votre enregistrement, vous pouvez :

- Composez le 1 pour écouter l'enregistrement;
- Composez le 2 pour le réenregistrer;
- Composez le 3 pour ajouter à la fin;
- Composez le 4 pour annuler;
- Composez le 9 pour sauvegarder.

## **MODIFICATION DU CODE DE SÉCURITÉ**

À partir du menu principal :

- Composez le 3 pour l'option gérer votre boîte vocale;
- Composez le 2 pour modifier vos options;
- Composez le 3 pour changer votre code de sécurité;
- Composez votre nouveau code de sécurité et appuyez sur le #;
- Sur demande recomposez votre code de sécurité et appuyez sur le #.

Merci et bonne fin journée